

# リフレ・プロ コーティングマニュアル

外壁タイルや床タイルの表面は年数が経つと、くすんできたり、斑になってきます。ところが、水で濡らすとくすみや斑模様が消えますが、乾くと再びそのくすみや斑模様が浮かび上がってきます。このような状態は、タイル表面の劣化となります。この劣化箇所にリフレ・プロを塗ると、水で濡れたようになり、この劣化箇所を目立たなくさせることができます。また、強酸でタイルを洗ったために焼けてしまった箇所の修復もできます。

## 1. リフレ・プロの用途

- ・ 経年劣化した外壁タイルや床タイルの表面の色合いの修復
- ・ 強酸で焼けてしまった外壁タイルや床タイルの表面の色合いの修復
- ・ モルタルの灰汁（白い粉）が噴き出してしまった外壁タイルや床タイルの修復
- ・ 光沢の失った御影石や大理石の光沢の復旧
- ・ くすんだアルミやステンレスの光沢の復旧

## 2. 成分

- ・ アルコキシラン系化合物

## 3. 使用方法

- ① 専用洗剤で材質の汚れを洗浄し、その材質を完全に乾燥させて下さい。
- ② リフレ・プロを原液で使用して、垂らさないようにウエスで塗ります。
- ③ 水がかからないようにし、乾燥するまで待ちます。  
乾燥した後、再びくすみや斑模様が浮かびあがったら、②を繰り返します。

## 4. 使用上の注意

- ① 必ず作業前に保護メガネ、ゴム手袋を着用して下さい。
- ② 保護養生しなくてはならないものは、必ず保護養生して下さい。
- ③ 皮膚に付着した場合は、水または温水で洗い流した後、石けんで十分に洗って下さい。  
目に入った場合は、ただちに大量の流水で洗い、素早く医師の診断を受けて下さい。  
また誤って飲み込んだ場合はただちに大量の流水で口をすすぎ、素早く医師の診断を受けて下さい。
- ④ 火気厳禁で、雨天での施工はできません。
- ⑤ コーキングの打ち替えを行う場合は、コーキングの打ち替え後に使用して下さい。
- ⑥ 直射日光を避け、冷暗所で保管して下さい。
- ⑦ 本来の用途以外に使用しないで下さい。